



D TACH' TOUT

D TACHANT - ONTVLEKKER

D tachant taches tenaces & graisses

- Convient   tous les textiles lavables.
-  limine herbe, graisses, maquillages, teintures et traces de linge jauni.
- Agit en profondeur m me sur les taches anciennes.
- Pr pare vos v tements pour un lavage en machine parfait.

” CARACT RISTIQUES

Sa formule concentr e dissout les graisses et d colore les taches incrust es pour redonner  clat et fra cheur   vos textiles.

≡ MODE D'EMPLOI

Taches localis es

- Diluez 2 bouchons rases dans 25 cl d'eau chaude (50   60  C) - Attention, ajoutez le produit dans l'eau, pas l'inverse.
- Imbibez bien la tache.
- Laissez agir quelques minutes.
- Frottez tissu contre tissu, puis rincez   l'eau ti de.

Taches importantes / textiles tr s encrass s

- Diluez 5 bouchons rases dans 3 L d'eau chaude.
- Faites tremper le linge tach  pendant 1 heure.
- Rincez   l'eau claire.


Dans tous les cas, terminez par un lavage en machine pour un r sultat impeccable.

Un d gagement d'odeur est possible lors de l'utilisation : c'est normal et sans danger.

Pour un linge toujours propre, frais et  clatant, m me face aux taches les plus redoutables.

! INFO CONSOMMATEUR

- Avant application faire un essai sur une partie cach e du textile   traiter et laisser s cher. V rifiez que la couleur n'a pas chang  avant utilisation.
- Utiliser et conserver hors de port e des enfants.

RF BEVIL	D�SIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
2031105	D�tachant taches tenaces & graisses	 5410752111056	100 g	8

 debouchtoutco.eu